

# Rockchip\_Developer\_Guide\_OTA\_from\_Android11\_to\_Android13\_CN

---

文件标识: RK-KF-YF-767

发布版本: V1.0.0

日期: 2023-06-19

文件密级: 绝密 秘密 内部资料 公开

## 免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

## 商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自所有者所有。

版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: [www.rock-chips.com](http://www.rock-chips.com)

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: [fae@rock-chips.com](mailto:fae@rock-chips.com)



## 目录

### Rockchip\_Developer\_Guide\_OTA\_from\_Android11\_to\_Android13\_CN

1. 概述
2. Android 13.0补丁
  - 2.1 RK356X
3. Android 11.0升级到Android 13.0
4. 注意事项

# 1. 概述

---

本文档描述了如何从Rockchip Android 11.0 系统（非A/B）通过OTA的方式升级到Android 13.0 系统（非A/B）

## 2. Android 13.0补丁

---

根据如下说明，在Android 13.0 SDK上面打如下对应补丁。如下说明中提到的所有补丁都可以从如下百度网盘获取：

链接：[https://pan.baidu.com/s/1W2DS00Hr4J\\_vjXR\\_MHIPJw](https://pan.baidu.com/s/1W2DS00Hr4J_vjXR_MHIPJw)

提取码：6w0w

### 2.1 RK356X

(1) device/rockchip/common打补丁jdy\_device\_rockchip\_common\_11\_device.diff和jdy\_device\_rockchip\_common\_11\_manifest.diff

(2) 如果是rk3568，在device/rockchip/rk356x下打补丁0001-Add-rk3568\_r.patch。

如果是rk3566，在device/rockchip/rk356x下打补丁0002-Add-rk3566\_r.patch。

如果是rk3566 Go版本，在device/rockchip/rk356x下打补丁0003-Add-rk3566\_rgo.patch。

然后在device/rockchip/rk356x下的device/rockchip/rk356x/AndroidProducts.mk添加对应的配置，以rk3568为例，参考配置如下：

```
diff --git a/AndroidProducts.mk b/AndroidProducts.mk
index 70af8e4..86fb2d6 100644
--- a/AndroidProducts.mk
+++ b/AndroidProducts.mk
@@ -15,11 +15,14 @@
#

PRODUCT_MAKEFILES := \
+    $(LOCAL_DIR)/rk3568_r/rk3568_r.mk \
    $(LOCAL_DIR)/rk3566_tgo/rk3566_tgo.mk \
    $(LOCAL_DIR)/rk3566_t/rk3566_t.mk \
    $(LOCAL_DIR)/rk3568_t/rk3568_t.mk

COMMON_LUNCH_CHOICES := \
+    rk3568_r-userdebug \
+    rk3568_r-user \
    rk3566_tgo-userdebug \
    rk3566_tgo-user \
    rk3566_t-userdebug \
```

(3) 对于RK356X来说，需要注意的是Android 13 SDK默认开启了FRP，为了与Android 11一致（Android 11默认没有开启FRP），需要关闭FRP。

具体来说，在device/rockchip/rk356x/XXX下对应的BoardConfig.mk中配置BUILD\_WITH\_GOOGLE\_FRP := false。如：

```
+BUILD_WITH_GOOGLE_FRP := false
```

### 3. Android 11.0升级到Android 13.0

---

在Rockchip Android 13.0平台上，按如下方式操作产生对应的OTA升级包，然后将该升级包放置在Rockchip Android 11.0设备上，进行正常的OTA升级即可。升级前请仔细阅读“3.注意事项”。

1. 选择11.0系统升级到13.0系统的对应lunch项，如rk3568\_r等
2. 正常编译系统（编译uboot、kernel并且lunch后执行如下命令编译）：  
make clean && make -j32 && make dist -j32 && ./mkimage.sh ota
3. 取出第2步编译出来的升级包，命名为update.zip
4. 将对应的update.zip放置在Android 11设备上升级即可。

注意：

(1) 如果当前设备的Android 11.0系统是通过Android 10.0系统升级而来的（通过《Rockchip\_Developer\_Guide\_AB\_System\_OTA\_from\_Android10\_to\_Android12\_CN》），在此基础上如果要将该Android 11.0系统进一步升级到Android 13.0系统，则操作方法与《Rockchip\_Developer\_Guide\_AB\_System\_OTA\_from\_Android10\_to\_Android13\_CN》相同，即在13.0系统上选择对应10.0的lunch项（如rk3399\_Android10等），正常编译系统，将编译出来的update.zip放入该Android 13.0设备上升级即可。

### 4. 注意事项

---

1.验证调试时各Android平台（如Android11.0/Android13.0）请使用userdebug版本，并且设置BOARD\_SELINUX\_ENFORCING := false。

2.OTA升级前确保parameter文件分区表必须一致。比如从Android 11.0升级到Android 13.0，需确保编译出来的13.0固件使用的parameter与11.0一致。

3.OTA升级前确保fstab（如fstab.rk30board）中data区的文件系统、加密方式必须一致。比如从Android 11.0升级到Android 13.0，需确保编译出来的13.0固件使用的data区文件系统、加密方式与11.0一致。

4.OTA升级前需确保编译出来的固件本身必须是正常的。比如从Android 11.0升级到Android 13.0，需确保编译出来的13.0固件通过工具（如RKDevTool）烧写到设备后必须能正常启动，并且各方面功能正常。

